

LEGO® Education 衛生指引

我們使用高質素的材料來製造LEGO®和 DUPLO®零件，為孩子提供最安全和最優質的學習體驗。導師可參考以下指引以清潔和消毒教室及教材。



- 在清潔 LEGO®零件前，請確保你遵循教育局或衛生署的指引來清潔和消毒教室用具。
- 確保所有LEGO零件於清潔之前完全拆開，已組裝的零件可能無法達至有效清潔。電子或智能硬件應分開清潔。
- 用柔軟的布或海綿以及不高於104°F / 40°C的水和肥皂清潔LEGO零件。
- 當消毒電子零件時(例如：控制器、馬達、感應器)，請使用一次性抹布或蘸有消毒劑的超細纖維布仔細擦拭所有表面。
- 確保避免使用任何液體溶液浸沒或噴灑電子或智能硬件，只需輕輕擦拭便可。
- 避免將LEGO零件或硬件放入洗衣機或洗碗機。請勿使用焗爐、微波爐、吹風機烘乾它們。零件不應該暴露在高於140°F / 60°C的溫度。
- 清潔前，請務必從電子或智能硬件和任何電源上拔下所有馬達和感應器的插頭。

免責聲明

消毒玩具表面需要酒精或漂白劑。在大多數情況下，使用含酒精的消毒劑或漂白劑溶液擦拭表面會損壞LEGO®零件，但無法預料頻繁接觸各種類型的消毒劑會帶來的所有影響。使用消毒劑清潔，可能會損壞裝飾及使LEGO零件產生裂縫或造成模糊。基於安全理由，請檢查玩具是否有裂縫，並去除有裂縫的零件。